



MF-20

Hotel ajtózár kezelő szoftver

Gyors beállítási útmutató

Tartalomjegyzék

1.Telepítés
1.1 MF-20 Hotel menedzsment szoftver telepítése3
1.2 MF9-DATA USB kártyaolvasó telepítése3
2. MF-20 Hotel menedzsment program első indítása3
3. Szoba információk beállítása4
3.1 Hotel épületek beállítása5
3.2 Az épületek szintjeinek beállítása5
3.3 Az egyes szobák beállítása6
4.Hotelzárak beállítása6
4.1 Ajtózár szobámhoz rendelése6
4.2. Ajtózár rendszeridejének beállítása7
4.3. Ajtózár alaphelyzetbe állítása7
5. Kulcskártyák létrehozása
5.1 Mester (Master) kártya9
5.2 Épület (Building) kártya9
5.3 Szint (Floor)10
5.4 Vendég (Guest) kártya10
6. Adatok kiolvasása az ajtózárakból11
7. Rendszer adatbázisának biztonsági mentése12
Hibajelzések kártyaolvasáskor13
Hibakeresés folyamata14

1.Telepítés

1.1 MF-20 Hotel menedzsment szoftver telepítése

A telepítéshez futassa az MF-20_LockSetup.exe fájlt.

Az alapértelmezett telepítési könyvtár: C:\LOCK, a telepítés során természetesen ez módosíthatja.

1.2 MF9-DATA USB kártyaolvasó telepítése

A telepítés előtt csatlakoztassa a kártyaolvasót a számítógéphez USB porton keresztül. Ezt követően futtassa a CP210xVCPInstaller.exe fájlt, mely a telepítésekor megadott könyvtáron belül, a Hotel Intelligent Card Lock System\USB_CP210x_Driver útvonalon található.

2. MF-20 Hotel menedzsment program első indítása

Az MF-20 program és a kártyaolvasó megható programjának telepítését követően kattintson az

Asztalon az 🕖 ikonra az indításhoz.

Amennyiben az MF9-DATA kártyaolvasó csatlakoztatva van a számítógéphez, akkor a következő ablak jelenik meg, jelezve, hogy az bejelentkezést követően már használható.



Az OK gombra kattintva a bejelentkező ablak jelenik meg:



Abban az esetben, ha a program indításakor a kártyaolvasó nincs csatlakoztatva a következő ablak jelenik meg:



Zárja be az ablakot, majd a programba történt sikeres bejelentkezés és a kártyaolvasó csatlakoztatását követően kattintson a Link menüpontra az újbóli csatlakozáshoz.

Az első indításkor az alapértelmezett jelszó: 12345 felhasználói név: nincs beállítva.

Módosításhoz kattintson az (User) ikonra a Főablakban és a megjelenő User Management ablakban végezze el a különböző felhasználó és a hozzájuk tartozó jogosultságok beállítását.

Hotel Intelligent Card Lock System 19.61-20-2N Link User Room Lodge Issue Key Card Issu	IF1wL 20.00-130501 e Maintenance Card Report System Manageme	nt ShiftWork Evit	
Guest Card	Continue	d Inquire ROOM USER	Clock Card Format Card Exit
Status Note All Single Ro	oom Double Room Luxury Room		15
(1) User Management	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 User Management 	×
	Authority .		Authority
User ID User Name	Authority	User ID User Name	
	User Management	001 admin	User Management
	Room Management	002 Tamas	Room Management
	Guest Room		
	Public Room		Public Room
			✓ Lodge
	Lodge Booked		Lodge Booked
			Continue
	Check Out		Check Out
	Change Room State		Change Room State
	✓ Issue Key Card		Issue Key Card
	Guest Card		Elect Card
	Pioor Card		Building Card
1	Master Card		Master Card
Operator Information	✓ Issue Maintenance Card	Operator Information	Issue Maintenance Card
User Code 001		User Code 003	- Initialization Card
	Initialization Card 2		Initialization Card 2
User Name admin	Clock Card	User Name	
Password ••••	Checkout Card	Password	
Confirm Password	Blacklist Card	Confirm Password •••••	Blacklist Card
Add Edit Cancel OK	Delete Close All Authority	Add Edit Cancel C	DK Delete Close All Authority

3. Szoba információk beállítása

Kattintson a ^(Room) ikonra a Főablakban és a megjelenő Room Management ablakban végezze el a Hotel épületeinek, szintjeinek és szobáinak beállítását.

1	b Hotel Intelligent Card Lock System 19.61-20-2MF1wL 20.00-130501															
Li	nk User	Room	Lodge	Issue	Key Card	Issue Maintenance Card	Report	Syste	em Management	ShiftWork Exit						
-	Guest Car	a a	Lodge	5	Book	Continue	Check	Out	ReadCard	Inquire	ROOM	USER	Clock Card	Format Card	Exit	
S	Status N	lote		A	II Single	Room Double Roo	om Lu	xury F	Room							

3.1 Hotel épületek beállítása

Bullulinger	Flo	Floor&2		
	Building No	02		
Add	Edit Cance	<u>O</u> K <u>D</u> e	lete <u>C</u> lose	
Building	No Building N	ame		
Building 01	No Building N Hotel Szeged F	ame őép.	<	

Új épület hozzáadása esetén a Building No. értéke automatikusan növekszik.

3.2 Az épületek szintjeinek beállítása

Az egyes szintek létrehozása előtt válassza ki a hozzá tartozó épületet. Új szint hozzáadása esetén a Floor No. értéke automatikusan növekszik.

Building&1	FI	Floor&2				
	Select the building	ng before editi	ng the floor			
	Building Name	All	~			
	Floor No	01				
	Floor Name	Emelet1				
Add	Edit Cance	el OK	Delete C	lose		
Add	Edit Cance	el <u>O</u> K	Delete C	lose		
Add	Edit Cance	el <u>O</u> K	Delete C	lose		
Add Building 01	Edit Cance No Floor No	el <u>O</u> K Floor Name	Delete C	lose		
Add Building 01 01	Edit Cance No Floor No 01 Em 02 Em	Floor Name elet1 elet2	Delete C	lose		
Add Building 01 01	Edit Cance No Floor No 01 Em 02 Em	Floor Name elet1 elet2	Delete C	< < <-		
Add Building 01 01	Edit Cance No Floor No 01 Em 02 Em	Floor Name elet1 elet2	Delete C Floor IP 1 2	k k k k		
Add Building 01 01	Edit Cance No Floor No 01 Em 02 Em	Floor Name elet1 elet2	Delete C	< <- -> >		
Add Building 01 01	Edit Cance No Floor No 01 Em 02 Em	Floor Name elet1 elet2	Delete C	< <- -> >		

3.3 Az egyes szobák beállítása

Az egyes szobák létrehozása előtt válassza ki a hozzá tartozó épületet és szintet. Új szoba hozzáadása esetén a Room No. értéke automatikusan növekszik.

Buildi	ng&1	FI	oor&2	Roon	1&3
Select the flo Building H	or before editi otel Szeged F	ng the room	Emelet1 🗸	Initializa	ation Card
Room No	001	Room Type	Single Room	Cloc	k Card
Room Name Tel Environment	R11 1101 Erkély, LCD	Price TV, klimatizált	10 500.00	□ Drive Re ☑ Alarm □ No time	ar Card elay limit
	<u>A</u> dd Quick add	Edit Cancel	Add Suite	<u>C</u> lose	0
F	Room Name	Type Pric	e Room Addr Flo	or IP Room IP	
🗢 R1	1	Single Roc 10500	010101001001	1	<
• R1	2	Double Rc 12000	010101002001	2	<-
	3	Luxury Hor19000	010101000001	5	->
					>

4. Hotelzárak beállítása

4.1 Ajtózár szobámhoz rendelése

Az egyes zárak, ajtóra történő felszerelése után szükséges azok inicializálása, mely során az egyes zárakat a neki megfelelő szobához rendeljük.

Build	ing&1	Floo	or	Room&3	
Select the flo	or before editi	ng the room	1 - 7	Initialization Card	
Building A	11	~			
Room No	001	Room Type	Single Room 🗸	Clock Card	1 2
Room Name	R21	Price	9 200.00	Clear Card	
Tel	1201			Drive Relay	
Environment	LCD TV, klim	natizált, Wifi		Malarm ■No time limit	
	Quick add	more rooms Type Price	Add Suite Param	eter Card	_
• R1	1	Single Roc10500	010101001001	1 <	
R1	2	Double Rc 12000	010101002001	2 <-	
e R2	1	Single Roc 9200	010102001002	101 ->	
				>	
		\mathbf{Y}			

- 1. Nyissa meg a Room management ablakot és válassza ki Room fület
- 2. A szobák közül válassza ki azt, amelyhez társítani kívánja az ajtózárat
- 3. Helyezze egy kártyát a kártyaolvasóra, majd kattintson az Initialization Card gombra

4. Az inicializáló kártya sikeres létrehozását követően, a következő ablak jelenik meg.



5. Érintse az Inicializálós kártyát a beállítani kívánt zárhoz. Rövid sípszó és a kék LED felvillanása jelzi a sikeres műveletet.

Fontos: Minden kártyát az első használat előtt formázni kell. Ehhez helyezze a kártyát a kártyaolvasóba

és kattintson a Főablakban található Format Card ikonra. A már formázott kártyákat ezt követően már nem szükséges ismét formázni.

Az zár inicializálását követően, a kártyát más szabadon felhasználhatjuk egyéb funkciók beállítására vagy a Room management fülön másik szoba kiválasztása után, annak inicializálására.

4.2. Ajtózár rendszeridejének beállítása

Az ajtózárak telepítését követően, a belső rendszeridő beállításához létre kell hozni egy ún. Clock kártyát.

- 1. Helyezzen egy kártyát az olvasóba
- 2. Kattintson a Főablakban a ²² Clock Card ikonra.
- 3. A Clock kártya sikeres létrehozását követően, a következő ablak jelenik meg:



4. Érintse a Clock kártyát a beállítani kívánt ajtózárhoz. Három rövid sípszó és a kék LED felvillanása jelzi a sikeres műveletet.

Megjegyzések:

- a) A kártyán a PC aktuális rendszerideje kerül fix értékként beállításra, mely az újraírásig nem módosul. Ezért a létrehozást követően mielőbb érintse az ajtózárhoz, annak érdekében, hogy a PC és az ajtózár között minél kevesebb legyen az idő eltérés.
- b) Egy Clock kártya több ajtózár beállításához is alkalmazható, rövid időn belül.
- c) Amennyiben két zár idejének beállítása között jelentős idő telt el, javasoljuk, hogy frissítse a kártyán tárolt időt az MF-20 programmal.

4.3. Ajtózár alaphelyzetbe állítása

Abban az esetben, ha az ajtózár paramétereinek beállítása nem megfelelő értékekkel történt vagy hiba lépett fel az inicializálás során, szükség lehet az alaphelyzetbe állításra.

Build	ing&1	Floo		Room&3	
Select the flo Building A	or before editi	ng the room	<u> </u>	Initialization Card	
Room No	001	Room Type	Single Room 💉	Clock Card	
Room Name	R21	Price	9 200,00	Clear Card	
Tel	1201			Drive Relay	
Environment	LCD TV, klin	natizált, Wifi		No time limit	3
	Quick add	more rooms	Add Suite Parame	eter Card	-
	1	Single Part 10500	010101001001		
R1	2	Double Rc 12000	010101002001	2	
• R1	3	Luxury Roi 19000	010101003001	3 <-	
R2	1	Single Roc 9200	010102001002	101 ->	
				>	

- 1. Nyissa meg a Room management ablakot és válassza ki Room fület
- 2. A szobák közül válassza ki azt, amelyhez társítani kívánja az ajtózárat
- 3. Helyezze egy kártyát a kártyaolvasóra, majd kattintson az Clear Card gombra
- 4. Sikeres létrehozást követően a következő ablak jelenik meg:



5. Visszaállításhoz érintse a Clear kártyát a visszaállítani kívánt ajtózárhoz.

Megjegyzés: a létrehozott Clear kártyával több ajtózárat is alaphelyzetbe állíthat.

5. Kulcskártyák létrehozása

Az ún. Key (kulcs) kártyák különböző, területi szinten képesek az ajtózárak nyitására. A Key kártyák létrehozásához kattintson a Főmenüben az Issue Key card menüpontra, majd válassza ki a létrehozni kívánt Key kártya típusát.

đ	Hotel Intelliger	nt Card Lock	em 19.01-2	-MF1wL 20.00-130501									
L	ink User Roo	m Lode Iss	ue Key Card	e Maintenance Card	Report Sys	tem Management	ShiftWork Exit						
	Guest Card	Lodge	Book	Continue	Check Out	ReadCard		ROOM	USER	Clock Card	Format Card	Exit	
ſ	Status Note		All Single	Room Double Ro	om Luxury	Room					[[]]		-
			-										_

Az egyes típusok kiválasztását követően az adott kártya típusának megfelelő beállítási ablak jelenik meg. A beállítások elvégzését követően kattintson az Issue Card gombra a kártya létrehozásához.

Megjegyzés: a kulcskártyákkal történő sikeres nyitást az ajtózár rövid sípszóval és a kék LED 3 felvillanásával jelzi.

5.1 Mester (Master) kártya

A Mester (Master) kártya az összes ajtózár nyitására képes a rendszerbe felvett eszközökből.

🐌 Master Car	d -	- 🗆 X
End Time	2099 12 30	Issue Card
0	Tamae	Refresh
Owner	Tanaa	Close
Department	Iroda	Time Limit
Card No.		Always open

A kártya létrehozásához helyezzen egy kártyát az olvasóba, majd a paraméterek beállítása után kattintson az Issue Card gombra.

Opciók:

- Time Limit: a kártya csak a beállított ideig alkalmas a nyitásra
- Always Open: a kártya érintését követően az ajtózár folyamatos, nyitott állapotba kerül. Ismételt érintésre zár vissza
- Open bolt: a kártya érintését követően a zár kinyit, majd 5 másodperc múlva visszazár

5.2 Épület (Building) kártya

Az Épület (Building) kártya az összes ajtózár nyitására képes a kiválasztott épületeken belül.

Building Name	Issue Card	_				1	<u> </u>		
Főépület		End Time	20	18.05.19		Issu	e Card		
Wellness		Owner				Re	fresh		
Lovarda						C	lose		
Raktár		Department					1000		
Garázs			C 111				Always open		
		Card No.				Ope	n bolt		
		Validity	Hour						
		⊠ 00	⊠ 01	⊠ 02	⊠ 03	⊠ 04	⊠ 05		
		⊠06	⊠0 7	⊠08	⊠ 09	⊠10	⊡11		
		12	13	☑ 14	15	⊠ 16	⊠17		

A kártya létrehozásához helyezzen egy kártyát az olvasóba, majd a paraméterek beállítása után kattintson az Issue Card gombra.

Opciók:

- Always Open: a kártya érintését követően az ajtózár folyamatos, nyitott állapotba kerül. Ismételt érintésre zár vissza
- Open bolt: a kártya érintését követően a zár kinyit, majd 5 másodperc múlva visszazár
- End Time: kártya érvényességi ideje
- Valid Hour: a kijelölt időpont(ok)tól számított 60 percig használható

5.3 Szint (Floor)

A Szint (Floor) kártya az összes ajtózár nyitására képes a kiválasztott szinteken belül.

😮 Floor Card				1	-	×
Floor	End Time Owner Departme Card No.	Pe nt Off	118. 05. 19 ter ice		Issu Re C Alwa	e Card efresh lose nys open n bolt
	✓ 000 ✓ 06 ✓ 12	Hour ☑ 01 ☑ 07 ☑ 13	⊠02 □08 □14	⊠03 □09 □15	⊠04 ⊠10 ⊠16	⊠05 ⊠11 ⊠17
	⊠18	19	20	21	22	23

A kártya létrehozásához helyezzen egy kártyát az olvasóba, majd a paraméterek beállítása után kattintson az Issue Card gombra.

Opciók:

- Always Open: a kártya érintését követően az ajtózár folyamatos, nyitott állapotba kerül. Ismételt érintésre zár vissza
- Open bolt: a kártya érintését követően a zár kinyit, majd 5 másodperc múlva visszazár
- End Time: kártya érvényességi ideje
- Valid Hour: a kijelölt időpont(ok)tól számított 60 percig használható

5.4 Vendég (Guest) kártya

A Vendég (guest) kártya: kizárólag a hozzárendelt ajtózár nyitására képes.

	Guest	Nagy Peter		
	Room	R12		
Begin Time	2018.04	. 19 🗸 13:52:41 🛊	✓Open bolt	
End Time	2018.04	. 20 🗸 12:00:00 🗣		
		0		l carr

Opciók:

- Begin Time: a kártya érvényességi idejének kezdete
- End Time: a kártya érvényességi idejének vége
- Open bolt: a kártya érintését követően a zár kinyit, majd 5 másodperc múlva visszazár
- Open Times: engedélyezésével beállítható, hogy egy kártyával hány alkalommal lehet a hozzá rendelt szoba ajtózárát nyitni (max. 250 alkalom)

- Always Open: a kártya érintését követően az ajtózár folyamatos, nyitott állapotba kerül. Ismételt érintésre zár vissza
- Open bolt: a kártya érintését követően a zár kinyit, majd 5 másodperc múlva visszazár
- End Time: kártya érvényességi ideje
- Valid Hour: a kijelölt időpont(ok)tól számított 60 percig használható

Figyelem: abban az esetben, ha egy Vendégkártya elveszik, a letiltáshoz és Blacklist kártya kiadásához kattintson az Issue Maintance Card/Blacklist Card menüpontra >> a megjelenő listában keresse meg az elveszett kártyához tartozó adatokat >> helyezzen egy új kártyát az olvasóba és kattintson, az Add Blacklist gombra a sor elején. Az új, Blacklist kártya ajtózárhoz történő érintésével az elveszett kártya már nem lesz képes nyitni azt.

6. Adatok kiolvasása az ajtózárakból

Az egyes zárakban egy belső memórián tárolódik az utolsó 220db, bármilyen kártyával kártyaművelet. Az eseménynapló kiolvasása MF4-DATA kártyával lehetséges.

- Az eseménynapló kiolvasásának menete:
- 1. Helyezze az MF4-DATA kártyát a PC-hez csatlakoztatott kártyaolvasóba
- 2. Válassza ki a Főmenüben a System Management menüpontot, majd kattintson a Lock record menüpontra



3. Kattintson a Format Register gombra a kártyában levő adatok törléséhez



- 4. A törlést követően tartsa hosszan az adatkártyát az ajtózárhoz. A kiolvasási folyamat indítását a kék LED villogásával és egy hosszú sípszóval kezdődik, majd a kék LED tovább villog. A folyamat végét rövid sípszó és a kék LED kikapcsolása jelzi.
- 5. Az adatok megjelenítéséhez helyezze a kártyát az olvasóba és a Lock Record ablakban kattintson a Read Record gombra.

No.	Time	Card No.	Operation	Card Type	Room Name	Room Addr	Read Record
1	2018. 04. 20. 13:25:32	000000022	UnLock	Guest Card	R13	01010100300	Tread Record
2	2018.04.20.13:25:16	000000022	UnLock	Guest Card	R13	01010100300	Format Registe
3	2018.04.20.13:25:16	000000022	UnLock	Guest Card	R13	01010100300	
4	2018.04.19.16:12:32	000000022	UnLock	Guest Card	R13	01010100300	Find
5	2018.04.19.16:12:32	000000022	UnLock	Guest Card	R13	01010100300	
6	2018.04.19.16:12:16	000000022	UnLock	Guest Card	R13	01010100300	Browse
7	2018.04.19.16:11:00	000000015	UnLock	Master Card	R13	01010100300	Drive
8	2018.04.19.16:09:48	000000015	UnLock	Master Card	R13	01010100300	Print
9	2018.04.19.16:09:32	000000015	UnLock	Master Card	R13	01010100300	Excel
10	2018.04.19.12:14:00	000000012	UnLock	Master Card	R13	01010100300	
11	2018.04.19.12:13:00	000000011	UnLock	Master Card	R13	01010100300	Close
12	2018.04.19.12:11:16	000000011	UnLock	Master Card	R13	01010100300	
13	2018.04.19.12:10:00	000000007	UnLock	Master Card	R13	01010100300	
14	2018.04.19.12:05:00	000000007	UnLock	Master Card	R13	01010100300	
15	2018.04.19.10:41:00	000000007	UnLock	Master Card	R13	01010100300	
16	2018. 04. 19. 10:40:48	000000007	UnLock	Master Card	R13	01010100300	

Megjegyzés: az adatkártyán egyszerre csak egy zár adatai tárolódnak. A következő zárból történő kiolvasás előtt a 3. pontban leírt módon törölje a kártyán levő adatokat.

7. Rendszer adatbázisának biztonsági mentése

A programban tárolt adatok biztonsága érdekében javasolt az adatbázis rendszeres mentése egy külső adathordozóra vagy egy másik számítógépre. Az adatok HData fájlban tárolódnak, a Telepítéskor_megadott_könyvtár/DATA könyvtárban. A program alapadatainak beállítását követően már érdemes a műveletet elvégezni.

Hibajelzések kártyaolvasáskor

No.	Hangjelzés	LED	Hiba oka	Megoldás
1	1x rövid sípszó vagy dallam	1x kék LED villanás	nincs hiba	
2	2x rövid sípszó	2x kék LED villanás	A kártya érvényességi ideje lejárt vagy belső óra hiba	Érintse újra a kártyát vagy egy Clock kártyával állítsa be a belső órát
3	3x rövid sípszó	3x kék LED villanás	Jelszó hiba	Érintse újra a kártyát vagy használjon a megfelelő Jelszó kártyát
4	4x rövid sípszó	4x kék LED villanás	Címzési hiba	Érintse újra a kártyát
5	5x rövid sípszó	5x kék LED villanás	A kártya szerepel a feketelistán	Érintse újra a kártyát vagy törölje a kártyát a feketelistáról
6	6x rövid sípszó	6x kék LED villanás	A kártya Stop kártyával került letiltásra	Törölje a Stop funkciót a zárból
7	7x rövid sípszó	7x kék LED villanás	Belső óra hiba	egy Clock kártyával állítsa be a belső órát
8	8x rövid sípszó	8x kék LED villanás	Zár memória hiba	A zár hardveres visszaállítása után egy Inicializáló kártyával végezze el az adatok ismételt beállítását.
9		piros és kék LED felváltva villog	A zárnyelv elmozdult a helyéről vagy a zárnyelv kapcsoló hibás	Fordítsa el a zárnyelvet vagy ellenőrizze a kapcsolót.
10	2x hosszú sípszó	Piros vagy kék LED világít	Alacsony tápfeszültség vagy nem megfelelően behelyezett elemek	Ellenőrizze vagy cserélje az elemeket.

Hibakeresés folyamata

