

KRC702-W



2 csatornás RF+Wifi vevőegység

Programozási segédlet

Állapotjelzés:

- M LED lassan villog: bistabil mód
- M LED nem világít: időzítéses mód
- S1+LED gyorsan villog: várakozás Wifi párosításra

Váltás időzített és bistabil mód között:

Nyomja meg az M gombot 10mp-ig, majd engedje el. Ellenőrizze a működési módot az M gomb feletti LED villogása alapján.

Megjegyzés: mindkét kimenet azonos módban és időzítéssel működik.

Időzítés beállítása

1. Tartsa lenyomva az M gombot 4 mp-ig
2. Nyomja meg az S2- gombot 8x a 0.2mp-re történő visszaállításhoz
az S1+ / S1- gombokkal lehet beállítani a kívánt időzítést (zárójelben a gombnyomások száma)
0.2s(1), 2s(2), 6s(3), 30s(4), 2min(5), 6min(6), 18min(7), 36min(8)

Párosítás

Párosítás applikációval (Wifi):

S1+ gombot 10mp-ig benyomva tartani, míg a LED folyamatosan világítani kezd
S1+ gombot felengedni >> LED gyorsan villog >> indítható a párosítás az applikációban

Párosítás kinetikus RF kapcsolókkal:

- Applikációból, az eszköz kezelői felületén
- Relé modulon az S1+/S2- gombok 4mp-ig tartó megnyomása után a párosítani kívánt kapcsoló megnyomásával. (Többgombos kapcsolón csak a megnyomott gombot tanulja meg a relémodul.)